Metal Shed

4/09/2018

OWNER'S MANUAL /
Instructions for Assembly Archer Plus-A



Requires two people and takes 2-3 hours for Installation.

SEGURANÇA NA MONTAGEM

Depósito de aço Archer Plus-A | Orientações complementares

01 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs)

- Luvas resistentes a cortes para manusear chapas e perfis metálicos.
- Óculos de segurança para proteger os olhos durante a montagem.
- Calçado fechado, firme e com solado antiderrapante.
- Capacete de proteção ao trabalhar sob peças elevadas, quando aplicável.

02 CUIDADOS ANTES E DURANTE A MONTAGEM

- A montagem requer duas pessoas e leva aproximadamente 2 a 3 horas.
- Organize as peças e confira os códigos e as quantidades do manual.
- Utilize as ferramentas apropriadas e mantenha crianças afastadas.
- Evite montar sob chuva, vento forte ou condições de baixa visibilidade.


03 INSTALAÇÃO E VERIFICAÇÃO FINAL

- Monte em superfície plana, estável e adequada para a estrutura.
- Mantenha as mãos afastadas de quinas, furos e pontos de esmagamento.
- Confira o aperto das fixações e a estabilidade antes de usar.
- Siga as instruções originais para fixação e não altere peças.


IMPORTANTE

Estas orientações complementam o manual original. Em caso de divergência, siga os requisitos de segurança aplicáveis e o fabricante.


Size of Archer Plus-A:





Area of installation requirement:





Archer Plus-A:





NO.	IMAGE	mm	QTY
UNDER			
Bs-A1		1055	x1
Bs-A2		1074	x1
Bs-A3		1174	x2
Bs-A4		590	x1
Bs-A5		590	x1
Bs-A6		958	x1
MIDDLE			
Bp-A7		1748	x2
Bp-8b		1748	x3
Bp-8c		1748	x1
Bp-14		1748	x3
Bs-A9		995	x1
Bs-A10		995	x1
Bs-A11		873	x1
Bs-A12		1190	x1
As-A13		1168	x2
Bp-16		1748	x1
Bp-17		1748	x1
Bs-A18		1044	x1
Bs-A47		1004	x2
Bs-A48		1146	x2
TOP1			
As-A19		989.3	x2
As-A20		989.3	x2
As-A22		1174	x4
T-A29		120	x2
T-A29a		120	x2
TOP2			
As-A23		1090	x2
As-A25		1090	x2
As-26		1294	x2
As-A38		1087	x2
As-A39		1087	x2
As-A28		1298	x1


NO.	IMAGE	mm	QTY
DOOR			
Ap-A30		1743	x1
Ap-A35		1743	x1
Bp-31		1683	x2
Bp-A32		962	x4
Bs-A33		486	x1
Bs-A34		486	x1
Bs-A36		486	x1
Bs-A37		486	x1
WINDOW			
W-1			x1
W-2			x1
W-3		460	x2
W-4		246	x2
ANNEX			
T-P1			x4
T-P2			x4
T-P3			x4
T-P4			x2
TP5A			x4
T-P6			x2
T-P7		200	x1
T-P8			x2
Ap-A40			x146
Ap-A41		ST4X10	x180
Ap-A42		ST4X16	x16
Ap-A43		M4X10	x76
Ap-A44			x88



1
I
II
Ap-A41
Bs-A2
Bs-A1
Bs-A1
Bs-A2
Bs-A1
I&II
Bs-A2



2
I
Ap-A41
II
Bs-A1
Bs-A1
Bs-A3
Bs-A3
Bs-A2
Bs-A2
Bs-A3
Bs-A3
III
IV
I&II
Bs-A3
Bs-A1
III&IV
Bs-A2
Bs-A3



3
I
Ap-A41
II
Bs-A3
Bs-A3
Bs-A4
Bs-A4
Bs-A5
Bs-A5
Bs-A3
Bs-A3
III
IV
I&II
Bs-A3
Bs-A4
Bs-A3
Bs-A5
III&IV



4
I
II
Bs-A6
Bs-A4
Bs-A4
Bs-A6
Bs-A6
Bs-A6
Bs-A5
Bs-A5
III
IV
Bs-A4
I&II
Bs-A6
III&IV
Bs-A5



5
I
II
Ap-A40
Bp-8b
Bp-A7
Bp-A7
Ap-A41
Bp-8b
Bp-A7
Bs-A3
Bp-8b
Ap-A41
Ap-A43
III
IV
I
IV
Bp-8b
Bp-A7
Bs-A3
Bs-A5
II
III



6
I
II
Ap-A40
Bp-8b
Bp-A7
Bp-A7
Bs-A4
Ap-A41
Bp-8b
Bp-A7
Bs-A3
Bp-8b
Ap-A41
Ap-A43
III
IV
I
IV
Bp-8b
Bp-A7
Bs-A3
Bs-A4
III
II



7
I
II
W-2
W-1
Bp-8c
W-1
W-1
I&II&III
Bp-8c
W-4
W-3
Bp-8c
Ap-A41
III


8
I
II
Ap-A43
Bs-A47
Bs-A47
Bs-A47
Bs-A47
Bs-A47
Bs-A47
I&II



9
I
II
Bp-8c
Bp-14
Ap-A40
Bp-14
Ap-A41
Bp-8c
Bp-14
III
Ap-A41
Ap-A43
IV
I
Bp-14
Bs-A47
IV
Bp-8c
Bs-A1
Bs-A3
II
III



10
I
II
Bp-8b
Bp-14
Ap-A40
Ap-A41
Bs-A2
Bp-8b
Bs-A3
Ap-A41
III
Bp-14
Bp-8b
Ap-A43
IV
I
Bp-14
Bs-A47
IV
Bp-8b
Bs-A3
Bs-A2
III
II



11
I
II
Bs-A48
Bp-8c
Bs-A48
Bp-8b
Bp-8b
Ap-A43
Ap-A40
Bs-A48
Bp-8b
Bs-A47
Bs-A48
III
IV
IV
Bs-A48
Bs-A47
Bs-A48
Bs-A47
I
Bp-8b
Bp-8c
II
III



12
I
II
As-A13
Bp-8b
As-A13
Bp-8b
Ap-A41
Ap-A40
II
I
As-A13
I
Bp-8c
As-A13
II
Bp-8b
Bp-8b
Bp-8b


4



13
I
II
Bs-A11
Bs-A12
Bs-A11
Bs-A12
Ap-A41
Bs-A11
I&II
Bs-A12



14
I
II
Ap-A40
Ap-A41
Bs-A12
Bs-A12
Bp-14
Bp-14
Bs-A11
Bp-14
III
Bs-A11
Bp-14
IV
Bs-A11
III&IV
Bs-A12
I&II
Bp-14
Bp-14



15
I
II
Bs-A10
Bs-A9
T-P7
Bs-A10
T-P7
Bs-A9
Ap-A41
Bs-A9
T-P2
III
Bs-A10
I&II
Bs-A9
III
Bs-A10
Bs-A9



16
I
II
III&IV
Bs-A9
Bp-A7
Ap-A40
Ap-A41
Bs-A10
I&II
III
IV



17
I
II
Ap-A40
Bp-14
Bs-A2
Ap-A41
Ap-A43
III



18
I
II
III
IV
Bp-16
Ap-A40
Ap-A41
Ap-A43
Bp-A7
Bs-A4
I&II



19
I
II
III
IV
Ap-A40
Bp-17
Bs-A5
Ap-A41
Bp-17
Ap-A41
Bp-17
Bp-A7
Ap-A43
Bp-17
III
Bp-A7
IV
I&II
Bs-A5



20
I
II
Ap-A41
Bs-A4
Bs-A6
Bs-A6
Bs-A5
I
Bs-A4
II
Bs-A6
Bs-A5



21
I
II
Bs-A18
Bs-A18
Ap-A41
Ap-A40
Bs-A18
II
I



22
I
As-A20
II
Ap-A41
As-A20
Bs-A10
Ap-A41
T-P8
V
Ap-A43
As-A19
Bs-A9
Ap-A41
I&II
As-A20
T-P8
Bs-A10
As-A19
V
Bs-A9
III&IV



23
I
As-A20
Ap-A43
II
As-A20
Bs-A11
As-A20
As-A19
V
As-A19
Bs-A12
III
IV
I&II
As-A20
V
Bs-A11
As-A19
III&IV
Bs-A12



24
I
As-A20
T-A29
II
As-A19
T-A29a
Ap-A43
Ap-A40
T-A29
As-A20
I
T-A29a
As-A19
T-A29
II
As-A19
T-A29a
As-A20



25
I
Ap-A43
T-A29a
As-A22
II
T-A29
As-A22
T-A29
T-A29a
I
T-A29a
T-A29
II
As-A22
As-A22
T-A29a



26
I
As-A22
As-A20
As-A22
II
As-A22
Ap-A43
As-A22
As-A22
III
As-A20
I&II
As-A19
As-A22
As-A22
As-A19
As-A20



27
I
Ap-A41
As-A23
Ap-A41
As-A23
II
Ap-A41
Ap-A40
As-A23
III
II
As-A23
I
As-A23
III



28
I
As-A25
As-A23
II
Ap-A41
Ap-A40
As-A25
Ap-A41
As-A25
III
II
III
As-A23
As-A25
As-A25
As-A23
I


29
I
Ap-A41
As-26
Ap-A40
As-26
As-26
I



30
I
Ap-A41
As-A23
As-A38
Ap-A40
II
As-A25
As-A39
I
As-A38
II
Ap-A23
II
Ap-A25
As-A39
As-A39
Ap-A25
Ap-A23
As-A38
I



31
I
Ap-A41
Ap-A40
As-A28
II
As-A28
As-A39
As-A38
II
As-A38
I
II
As-A39
As-A39
As-A28
As-A38


32
I
Ap-A41
As-A28
T-P4
II
TP5A
TP5A
III
TP5A
T-P4
I
III
II



33
I
Ap-A42
T-P3
T-P3
I
T-P3
T-P3
T-P3


34







35









Bs-A33
Bp-A32
Ap-A30
Bp-31
Bp-A32
Bs-A34
L
Bs-A36
Ap-A35
Bp-A32
Bp-31
Bp-A32
Bs-A37
R


13



1
I
Ap-A43
Ap-A30
Bp-31
I II
Ap-A30
Ap-A35
Bp-31
Bp-31
L
R
II
Ap-A35
Bp-31



2
I
Ap-A40
Ap-A43
Bp-A32
I
Bp-A32
Bp-A32
Bp-31
L
II
Bp-A32
Bp-31
Bp-A32
R
II
Bp-A32



3
I
Ap-A41
Bp-A32
Bp-31
Bp-A32
Bp-A32
Bp-31
Ap-A30
I
Bp-A32
L
Bp-A32
Bp-31
Ap-A35
II
Bp-A32
R
II
Bp-A32
Bp-31
Bp-A32



4
I
Bs-A33
Ap-A30
Bp-31
II
Ap-A41
Bs-A33
Bp-31
III
Bs-A33
Bp-A32
IV
Bp-A32
Bs-A34
V
Bp-31
Bs-A34
III
Bs-A33
I&II
Bp-A32
Bp-31
Ap-A30
IV
Bp-A32
Bs-A34
V
L


5
I
Bs-A36
Ap-A30
Bp-31
II
Ap-A41
Bs-A36
Bp-31
III
Bs-A36
Bp-A32
IV
Bp-A32
Bs-A37
V
Bp-31
Bs-A37
I&II
Bs-A36
III
Bp-A32
Bp-31
Ap-A35
Bp-A32
IV
V
Bs-A37
R


6
I
T-P6
Ap-A43
II
T-P6
T-P6
T-P6
I
II
Ap-A30
Ap-A35


7
I
II
Ap-A43
T-P1
Bs-A34
Bs-A34
T-P1
Bs-A37
T-P1
T-P1
Bs-A37
III
IV
Ap-A30
Ap-A35
I
IV
Bs-A34
Bs-A37
L
II
III
R


8
I
II
T-P2
T-P1
III
IV
I&II
T-P2
T-P1
III&IV


9
I
T-P2
II
+
−
+
−
T-P2
III
Ap-A41
I&II&III